SAMPLE-ANALYSEN

Schicken Sie uns Ihre Probe.

Wir prüfen Granulat und Folie auf Gele und Fehlstellen und messen Schmelzindex und Restfeuchte – in unserem Labor in Flörsheim.



01

Granulat

Im PQMex® zur Prüffolie extrudiert und nach Güteklassen bewertet.

02

Folie

Folienmuster auf dem Bench Analyser – mit Bild jedes Fehlers.

03

Kennwerte

Schmelzindex und Restfeuchte, gemessen im eigenen Labor.

So läuft eine Probenanalyse ab

1 · Anfrage

Schreiben Sie uns kurz, welches Material Sie prüfen lassen möchten und worauf es Ihnen ankommt.

2 · Probe senden

Granulat oder Folienmuster mit Angaben zu Material, Charge und Ansprechpartner.

3 · Analyse

Optische Prüfung sowie Schmelzindex und Restfeuchte – reproduzierbar, unabhängig von Ihrer Linie.

4 · Ergebnis

Ein Bericht mit Fehlerbildern, Klassifizierung und Kennwerten.

WIR PRÜFEN AUF

- Gele
- Stippen
- Verunreinigungen
- Löcher
- Fischaugen
- Schmelzindex (MFI)
- Restfeuchte

UNSERE MESSTECHNIK

GRANULAT, OPTISCH PQMex®	FOLIE, OPTISCH ITG 500 – Bench Analyser	SCHMELZINDEX Instron CEAST MF20
RESTFEUCHTE Sartorius MA 45	REIHENFOLGE Erst Feuchte, dann Schmelzindex	LABOR Flörsheim am Main

Kündigen Sie Ihre Probe an.

+49 (0) 6145 9356-0 · info@ramgmbh.com
R.A.M. Realtime Application Measurement GmbH
Böttgerstr. 6b · 65439 Flörsheim am Main

Mehr zu Sample-Analysen